bizub

Hak holowniczy
Toyota Avensis: kombi
Rok prod: od 2009- 2015 i od 1015 (po lift.)

Uwaga: Stosować szablon w metalu A26840

TYP		LP	Rodzaj	Ilość
	Śruba	1	M12*35*1,25	6
		2	M12*35	4
			M12*70	2
		3	M6*30	1
	Nakrętka	4	M12	4
	Podkładka sprężysta	6	Ø12	12
	Podkładka	7	Ø6	1
		8	Ø12	6
	Podkładka Powiększona	10	Ø12*35	6

Instrukcja Montażu Haka Holowniczego

1. Zdemontować osłone podwozia
2. Odkręcić ucho holownicze
3. Odpiąć tłumik
4. Zdemontować osłone termiczną
5. Spasować otwór # w osłonie termicznej z otworem w elementem A w miejscu otworu * wywiercić w osłonie otwór pod nit Ø 6
6. Skręcić elementy A zgodnie z tabelą momentów i lekko element B na śruby M12x35x1,25.
7. Przykręcić osłone termiczną do elentu A śrubą M6 i zanitować przez otwór *
8. Skręcić lekko belkę haka C do elemntów B i C
9. Podłączyć elektrykę haka
10. Przykręcić element B i belkę haka zgodnie z tabelą momentów
11. W osłonie podwozia wyciąć otwory pod łapy i wg potrzeb.
12. Założyć osłonę podwozia
13. Przykręcić kulę i tabliczkę

Po przejechaniu 1000 km z przyczepą dokręcić wszystkie śruby

TABELA MOMENTÓW SIŁY DOKRĘCANA
M6-11Nm; M10-50Nm; M12-87Nm