"Volkswagen Bora" (combi), (rok prod. 1999-2005),
"Volkswagen Golf IV" (combi), (rok prod.1999-2007),
Nr kat. A28877

Zaczep montowany jest w punktach technologicznych i nie wymaga wiercenia otworów w karoserii.

Kolejość czynności przy montażu zaczepu:

Zdjąć zderzak. Odkręcić taśmy zaślepiające otwory montażowe haka na bocznych zewnętrznych płaszczyznach podłużnic. Wsunąć elementy A i B do podłużnic i skręcić lekko w punktach 1 i 2 śrubami M10X35 stosując większe podkładki.
Do elementów A i B przykręcić belkę haka C śrubami w punktach 5 i 6 M10X35 a w punktach 3 i 4 poprzez otwory w podłużnicach M10X35 stosując większe podkładki.
Dokręcić pozostałe śruby.
Zamocować zderzak. Podłączyć instalację elektryczną. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.

Zestaw śrubowy:

Śruby:
M12x70 2 szt.
M10X35 8 szt.
Podkładki:
Fi10X35 4 szt.
Fi10 4 szt.
Fi12 2 szt.
Sprężynówki:
Fi12 2 szt.
Fi10 8 szt.
Nakrętki:
M12 2 szt.
M 10 4 st.

